



Прайс-лист ООО «АНКОМИ»
от 03 марта 2022 г.

Наименование	Особенности	Цена, руб. без НДС
<p>Тепловычислитель ТВК-01</p>	<p>Количество тепловых систем (систем водоснабжения) 1(3)</p> <p>Количество каналов измерений расхода 3</p> <p>Количество каналов измерений температуры 2</p> <p>Количество каналов измерений давления 3</p> <p>Питание автономное и от внешнего источника 12В.</p> <p>Внимание! Использование тепловычислителя с элементом питания АА без подключения к внешнему источнику 12В не рекомендуется.</p>	<p>15 500 (с литиевым элементом питания АА)</p> <p>16 500 (с литиевым элементом питания С)</p>
<p>Тепловычислитель ТВК-02</p>	<p>Количество тепловых систем (систем водоснабжения) 2(6)</p> <p>Количество каналов измерений расхода 6</p> <p>Количество каналов измерений температуры 5</p> <p>Количество каналов измерений давления 6</p> <p>Питание автономное и от внешнего источника 12В</p> <p>Внимание! Использование тепловычислителя с элементом питания АА без подключения к внешнему источнику 12В не рекомендуется.</p>	<p>16 500 (с литиевым элементом питания АА)</p> <p>17 500 (с литиевым элементом питания С)</p>
<p>Кабель Micro USB OTG к Стандартному USB Тип В</p>	<p>Предназначен для подключения мобильных устройств с операционной системой АНДРОИД к тепловычислителям ТВК.</p>	<p>280</p>
<p>Кабель USB Type C OTG к Стандартному USB Тип В</p>	<p>Предназначен для подключения мобильных устройств с операционной системой АНДРОИД к тепловычислителям ТВК.</p>	<p>280</p>

Наименование	Особенности	Цена, руб. без НДС
<p>Конвертор RS232 to Ethernet USR-TCP232-302 с блоком питания</p> 	<p>Предназначен для подключения тепловычислителей ТВК к сети Ethernet по интерфейсу RS232</p>	<p>2700</p>
<p>Конвертор RS485 to Ethernet USR-TCP232-304 с блоком питания</p> 	<p>Предназначен для подключения одного или группы тепловычислителей ТВК к сети Ethernet по интерфейсу RS485. (Тепловычислители ТВК должны быть оборудованы встроенным или выносным интерфейсом RS485)</p>	<p>2700</p>
<p>Сетевой блок питания 12В</p> 	<p>Предназначен для питания тепловычислителей ТВК</p>	<p>860</p>
<p>Адаптер ТВК.RS232M (Вилка)</p> 	<p>Предназначен для создания дополнительного интерфейса RS232.</p>	<p>490</p>

Наименование	Особенности	Цена, руб. без НДС
Адаптер ТВК.RS232F (Розетка) 	Предназначен для создания дополнительного интерфейса RS232.	490
Адаптер ТВК.RS485.01 	Предназначен для создания дополнительного интерфейса RS485.	1950
Плата ТВК.RS485.02 	Предназначена для создания дополнительного интерфейса RS485. Устанавливается в тепловычислители ТВК.	1650
Автономный модуль питания Flash-накопителя 	Предназначен для подключения USB Flash-накопителя к тепловычислителям ТВК, не подключенным к внешнему питанию.	1640

Контактные данные:

Тел. +7 (4842) 59-64-69

Сайт: ankomi40.ru; ankomi.pf